

## 4.7. Zasady bezpiecznej pracy podczas transportu

02/11/2020

Transport międzywydziałowy i międzyoperacyjny w zakładach przemysłu odzieżowego wymaga przestrzegania ogólnych zasad i przepisów bezpiecznej pracy, a szczególnie:

- wózki transportowe powinny być w dobrym stanie technicznym,
- stosowanie wózków o napędzie mechanicznym lub elektrycznym wymaga przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
- wózki widłowe muszą mieć sprawne urządzenia podnoszące (hydrauliczne, pneumatyczne),
- sprzęt pomocniczy w szwalni powinien mieć zabezpieczenia przed możliwością uderzenia o wystające elementy,
- miejsca z otworami w suficie do celów transportowych powinny być oznaczone i zabezpieczone barierami,
- nie wolno przechodzić pod torowiskami przenośników ręcznych OT503,
- ostatnie stanowiska w zespole przy ustawieniu na podeście powinny być zabezpieczone barierkami przed zsunięciem z podestu,
- stanowiska pracy powinny być rozmieszczone w dogodnej odległości od torowisk przenośników,
- wszystkie drogi komunikacyjne muszą mieć gładką i twardą nawierzchnię,
- drogi komunikacyjne muszą być oświetlone,
- przejścia dla pracowników nie powinny być ograniczone przez przebiegające nad nimi torowiska przenośników z wieszako-wózkami,
- wysokość zawieszenia torowisk przenośników ręcznych musi zapewniać dogodne warunki do zdejmowania i obróbki przedmiotu pracy.

### Ćwiczenia

1. Zwiedzając zakład zwróć uwagę na zastosowanie nowoczesnych urządzeń do transportu międzywydziałowego i międzyoperacyjnego.
2. Wymień najważniejsze zasady bhp przy obsłudze urządzeń transportowych w zakładzie przemysłu odzieżowego.