

Produkcja taśmowa jest produkcją ciągłą, co wymaga przestrzegania przez robotników ustalonego rytmu pracy.

rytm pracy - to odcinek czasu od chwili przyjęcia na stanowisko robocze przedmiotu pracy do chwili przekazania go na następne stanowisko robocze.

W systemie taśmowym stosuje się rytm przymusowy lub swobodny.

rytm przymusowy - występuje przy zastosowaniu przenośnika ruchomego.

rytm swobodny polega na przestrzeganiu go jedynie przez samych pracowników.

Utward stanowisk w systemie taśmowym możemy określić lub szeregony.